

EM

Elektro Magnetisch 200 Hz

Instructie Deactivatie EM- deactivator

Elektromagnetische deactivatie maakt gebruik van magnetische deactivatie.

Soms komt het voor dat men denkt dat een label niet wordt gedeactiveerd en de labels daarom niet goed zouden zijn. Dit blijkt in de meeste gevallen echter niet correct.

In verreweg de meeste gevallen wordt er op een onjuiste manier gedeactiveerd. Vaak komt dit omdat men eerder met andere soorten deactivatie heeft gewerkt.

Met deze instructie hopen wij u te informeren hoe deactivatie op een correcte manier uitgevoerd wordt.



Al onze installaties zijn ook tegen zeer voordelige tarieven leverbaar in een huur-arrangement (6 jaar met overnamemogelijkheid)

BeSuRe Nederland

Ereprijspad 11
1338 RM Almere
+31 (0)36 841 9133
sales@besure-nl.com
www.besure-nl-com

EM Deactivatie



Figuur 1



Figuur 2



Figuur 3



Figuur 4

Vaak wordt een product in één richting over de deactivatieplaat (figuur 3) gehaald om een product te deactiveren. In veel gevallen zal dit vaak wel werken, maar niet in alle gevallen. Soms is bijvoorbeeld niet duidelijk waar het beveiligingsetiket zich bevindt.

Ook zien wij regelmatig dat men het artikel over de plaat "poetst" (figuur 1) in een draaiende beweging of snel heen en weer (figuur 2). Soms kan hierdoor een label juist weer actief worden.

Voor een correcte deactivatie haalt u uw product **KRUISLINGS** (figuur 4) over de deactivatieplaat. Het product zal dan zo goed als zeker gedeactiveerd zijn.

Informeer uw medewerkers goed over de juiste deactivatiehandeling. Dit voorkomt ergernis en onnodig bezoek van onze technische dienst of andere medewerkers.

Mocht u ondanks deze instructie nog vragen hebben, aarzel dan niet om nog even contact met ons op te nemen.